











KAWASAKI - Versys 650 (22 > 25) Configuración Trekker Alaska



La imagen tiene fines meramente ilustrativos.

IMAGE	PRODUCT
	<p>SR4114 Item SR4114 featured in this suggested setup is not available in our catalog.</p>
	<p>M8B Parrilla MONOKEY® TREKKER RACK BLACK LINE en Aluminio Anodizado negro</p>
	<p>ALA56A TREKKER ALASKA Maleta Trekker Alaska de aluminio natural, 56 L.</p>
	<p>E208S Respaldo en gomaespuma, forrado en tejido negro con logotipo ALASKA. Si la maleta se monta en un scooter, no se garantiza que el sillín se abra sin interferir con el respaldo</p>
	<p>PL4114 Item PL4114 featured in this suggested setup is not available in our catalog.</p>
	<p>ALA36APACK2 TREKKER ALASKA Juego de maletas laterales MONOKEY® Trekker Alaska de aluminio natural, 36 L., con llaves iguales y tercer bombín para montar en caso de maleta central.</p>
	<p>BF71 Item BF71 featured in this suggested setup is not available in our catalog.</p>
	<p>XL06B TANKLOCK Bolsa depósito TANKLOCK, 15 L.</p>



D4132ST



HP4103B



ES4103

Kawasaki Versys 650 (10 > 21) / Kawasaki Versys 650 (22)
